



Unteres Lager gebrochen, Drehantriebswelle



Zahnrad läuft auf Flansch





Innenraum Gondel Windkraftwerk



Beschädigtes Schneckengetriebe





Kupplungsstück gebrochen, oben Schrauben herausgefallen



Lose Schrauben unten an Schneckengetriebe



Bild von Reparatur



Windrichtungsgeber prov. Fixiert, hing vorher am Kabel